

LE CAHIER DE MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS SOLAIRE/GAZ - *Partie solaire*

Ces fiches techniques sont classées en quatre types :

- Fiches de fonctionnement (F)
- Fiches de détection de dysfonctionnement (D)
- Fiches d'entretien curatif (C)
- Fiches d'entretien préventif (P)

SOMMAIRE

N°	Titre	Page
F1	Installation collective : avec échangeur interne	1
F2	Installation collective : avec échangeur externe	4
D1	Contrôler la pression du circuit primaire	7
D2	Vérifier le fonctionnement des circulateurs	9
D3	Vérifier le débit des circuits primaire et secondaire	12
D4	Contrôler l'échangeur à plaques	15
D5	Contrôler la soupape de sécurité	19
D6	Contrôler la soupape de sécurité sanitaire	21
D7	Contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion	23
D8	Contrôler le fluide caloporteur	25
D9	Inspecter visuellement et nettoyer les capteurs	30
D10	Contrôler les purgeurs d'air	33
D11	Relever les compteurs	36
D12	Vérifier les alimentations électriques et voyants	39
D13	Vérifier les sondes de température de régulation	43
D14	Vérifier la sonde crépusculaire	47
D15	Vérifier la régulation solaire	49
D16	Contrôler et remplacer les anodes en magnésium	54
D17	Contrôler les anodes en courant imposé	56
C1	Compléter le remplissage en fluide du circuit primaire	59
C2	Remplacer un circulateur	61
C3	Rééquilibrer le circuit primaire et le champ de capteurs	63
C4	Nettoyer l'échangeur à plaques	66
C5	Remplacer la soupape de sécurité	69
C6	Remplacer le vase d'expansion	71
C7	Remplacer le fluide antigel	74
C8	Remplacer un purgeur d'air	77
C9	Remplacer les organes de comptage	78
P1	Réaliser des chasses sur les ballons	79
P2	Nettoyer et désinfecter les ballons	81